



# TLA-P

## TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo pesante)



[www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)  
[info@lipa-srl.it](mailto:info@lipa-srl.it)

65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

# TLA-P

## TRINCIATUTTO SPOSTABILE


(tipo pesante)



### DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- piedini d'appoggio
- scatola ingranaggi esterna alla trincia con ruota libera interna
- cardano omocinetico singolo
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- coppia di slitte laterali
- supporti mazze maggiorati
- cofano posteriore apribile per ispezione
- pistone doppio effetto per spostamento laterale con regolatore di flusso
- pistone doppio effetto per inclinazione con valvola di blocco D.E. con regolatore di flusso
- doppio attacco inferiore sul cavalletto
- snodo di livellamento
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Il Trinciatutto TLA-P è un'attrezzatura ideale per la macinatura di arbusti in prossimità di fossati, argini, vigneti e frutteti. Il braccio a disposizione permette una varietà di utilizzo: internamente come una comune trincia, lateralmente per lavori in prossimità di fine campo o fossi e in posizione verticale per potature di siepi.

Mod.								
<b>TLA-P 200</b>	2700/960/970	2000	1150	70-52	540	13	180	5
<b>TLA-P 220</b>	2940/960/970	2240	1200	80-59	540	15	180	5
<b>TLA-P 250</b>	3100/960/970	2540	1300	100-73	540	17	180	5

\* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la capacità richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

### ACCESSORI A RICHIESTA

1. Catene zincate e gomma in sostituzione delle bandelle
2. Protezione in gomma sulle bandelle

